

# Fóliatelepítés – lépésről lépésre

Otthoni felhelyezési segédlet WFC ablakfóliákhoz



1

## Eszközök

Eszközök előkészítése: permetező, kasírozó (kinyomó), sniccer, vonalzó, mikroszálas kendő.



2

## Mérés

A látható üvegfelület lemérése – szélesség és hosszúság.



3

## Fólia vágás

Oldalanként kb. 2 cm-rel nagyobb fólia levágása a mérethez képest.



4

## Tisztítás

Az üvegfelület alapos tisztítása, zsírtalanítása. Festék, szennyeződés nem maradhat.



5

## Folyadék

1,5 l víz + 10 ml WU2 sampon (vagy más mosószer) összekeverése permetezőben.



6

## Permetező

A megtisztított üveg bőséges lepermetezése a folyadékkal.



7

## Hordozó

A levágott fóliáról az átlátszó védőréteg (liner) óvatos eltávolítása.



8

## Permetezés

A fólia ragasztós oldalának lepermetezése ugyanazzal a folyadékkal.



9

## Telepítés

A fólia üvegre helyezése, pozicionálása, majd a külső oldal újbóli lepermetezése.



10

## Kasírozás

A fólia fixálása a felületen: „T” betű rajzolása a kinyomó eszközzel, középről indulva.



11

## Vágás

Éles sniccerrel, a gumicsík mentén a fólia pontos körbevágása.



12

## Utómunka

A víz és a buborékok kinyomása a kasírozóval – középről a szélek irányába.

### Fontos tudnivalók

- ! A telepítéshez **2 ember** szükséges.
- ! Tisztításnál ügyeljünk, hogy festék és egyéb szennyeződés se maradjon az üvegen.
- ! A kinyomó eszköz ne legyen sérült, mert kiszakíthatja a fóliát.
- ! A tükrös fóliák fémgözőltek, ezért könnyen megtörnek – óvatosan kezeljük.
- ! A szélek mentén a felesleges anyag vágásához vonalzót használhatunk.
- ! Kültéri fólia felhelyezése után 1–2 napig ne érje csapadék.